

Fiche technique

IDOS DS PAE

Code : IDOPE

BIOCIDES TP 2 ET TP 4 :

Préparation liquide prête à l'emploi à effet curatif

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide fluide

Couleur : jaune

Odeur : in situ

pH à l'état pur : 11,0 à 11,4

Densité à 20°C : 0,995 à 1,005

Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 6 pistolets de 750 ml

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



NATURE CHIMIQUE

- Tensio actif cationique : substance active biocide : chlorure de didécyl diméthyl ammonium CAS 7173-51-5 : 4,16 g/l
- Tensio actif non ionique
- Sel alcalin de potassium
- Sel d'EDTA
- Amine

USAGES ET PROPRIETES

IDOS DS PAE est un spray dégraissant désinfectant prêt à l'emploi en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, murs, matériels...).

IDOS DS PAE est recommandé pour le nettoyage et la désinfection des murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics.

IDOS DS PAE est conforme aux normes :

- **Bactéricides** : EN 1276 et EN 13697, en conditions de saleté à 20°C, temps de contact 5 minutes.

- **Fongicides** : EN 1650 et EN 13697, en conditions de saleté à 20°C, temps de contact 15 minutes.

- **Virucide** : EN 14476 à 20°C, temps de contact 120 minutes.

- Poliovirus, temps de contact 120 minutes.
- Adénovirus, temps de contact 30 minutes.

Selon le protocole de la norme EN 14476, **IDOS DS PAE** est actif sur:

- l'Avian influenza virus H3N8/H5N1 (*), temps de contact 10 minutes.
- le virus H1N1, temps de contact 15 minutes.

(*) Les tests ont été réalisés sur la souche H3N8 et non sur la souche H5N1. En effet, suite aux recommandations de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il est impossible à ce jour, en Europe comme aux Etats-Unis, de se procurer la souche H5N1 pour des tests d'efficacité microbiologiques en raison du risque éventuel de répandre l'épidémie lors de manipulations en laboratoire. Seules les expérimentations à des fins médicales sont autorisées.

Pour répondre aux besoins de réaliser des tests d'efficacité microbiologiques, le Ministère de la Santé Animale en Allemagne a mis en place officiellement une souche de substitution équivalente et représentative du virus H5N1 : le virus H3N8.

IDOS DS.PAE est efficace contre tous les virus non enveloppés et enveloppés comprenant les familles telles que celle des orthomyxoviridae (comprenant tous les virus de la grippe humains et animaux), temps de contact 15 minutes.

Les résultats de l'activité virucide selon la norme EN 14476 traduisent son efficacité sur les virus HIV, HBC, HCV, temps de contact 120 minutes.

IDOS DS PAE présente une activité désinfectante selon les méthodes DGHM :

- Tuberculose (mycobacterium terrae), temps de contact 30 minutes.
- Salmonella typhimunium, temps de contact 5 minutes.
- ECBO virus, temps de contact 30 minutes.
- Rotavirus, temps de contact 15 minutes.

Fiche technique

IDOS DS PAE

Code : IDOPE

La composition d'IDOS DS PAE est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser uniformément **IDOS DS PAE** sur la surface à traiter.
Laisser agir pendant 5 minutes dans le cas de traitement bactéricide, 15 minutes dans le cas de traitement fongicide et 120 minutes dans le cas de traitement virucide (15 minutes seulement dans le cas de rotavirus).
Brosser si nécessaire.
Rincer, à l'eau potable dans le cas d'utilisation pour des récipients ou des surfaces susceptibles d'être au contact de denrées alimentaires, et contrôler l'efficacité du rinçage à l'aide d'un réactif approprié.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser ce biocide avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Porter des gants de ménage.
- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- L'emballage, vide ou contenant encore du produit, peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Consulter le centre antipoison le plus proche.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CEE et leurs adaptations

Non concerné

TRANSPORT ADR

- Non Soumis
 Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de Sécurité)

CODE DOUANIER

3808.94.10

Date de création : 16/09/2004
Date de révision 9 : 04/09/2013

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr